

**ЧЕХОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВОДОПОДГОТОВКИ ЁЛКА. КОРПУС 0844**

Артикул	Наименование
04010034	WSDF-0,8-Rx-(MIX A)
04010038	WSDF-0,8-Rx-(MIX C)
04010337	WS-1,0-Rx-(SC)
04010354	WST-1,0-Rx-(SC)
04010057	WST-0,8-Rx-(MIX A)
04011067	WFDF-0.5-Rx-(AC+MC)
04011077	WFDF-0,5-Rx-(MGF)
04011095	WFDF-0.7-Rx-(AC)
04010427	WFC-1,31-Rx-(ACC)
04010630	WFN-0,8-Rx-(BDX01)
04010894	WF-0,7-Rx-(ODM)

**ЧЕХОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВОДОПОДГОТОВКИ ЁЛКА. КОРПУС 1054**

Артикул	Наименование
04010031	WSDF-1,3-Rx-(MIX A)
04010046	WSDF-1,3-Rx-(MIX C)
04010339	WS-1,8-Rx-(SC)
04010355	WST-1,8-Rx-(SC)
04010058	WST-1,3-Rx-(MIX A)
04011068	WFDF-0.8-Rx-(AC+MC)
04011078	WFDF-0,8-Rx-(MGF)
04011097	WFDF-1.0-Rx-(AC)
04010629	WFN-1,4-Rx-(BDX01)
04010428	WFC-2,0-Rx-(ACC)
04010895	WF-1,0-Rx-(ODM)

**ЧЕХОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВОДОПОДГОТОВКИ ЁЛКА. КОРПУС 1252**

Артикул	Наименование
04010032	WSDF-1,8-Rx-(MIX A)
04010037	WSDF-1,8-Rx-(MIX C)
04010340	WS-2,2-Rx-(SC)
04010356	WST-2,2-Rx-(SC)
04010059	WST-1,8-Rx-(MIX A)
04011069	WFDF-1.1-Rx-(AC+MC)
04011079	WFDF-1,1-Rx-(MGF)
04011098	WFDF-1.5-Rx-(AC)
04010631	WFN-1,75-Rx-(BDX01)
04010429	WFC-2,9-Rx-(ACC)
04010896	WF-1,5-Rx-(ODM)

**ЧЕХОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВОДОПОДГОТОВКИ ЁЛКА. КОРПУС 1354**

Артикул	Наименование
04010042	WSDF-2,1-Rx-(MIX A)
04010047	WSDF-2,1-Rx-(MIX C)
04010341	WS-3,0-Rx-(SC)
04010357	WST-3,0-Rx-(SC)
04010060	WST-2,1-Rx-(MIX A)
04011070	WFDF-1.3-Rx-(AC+MC)
04011080	WFDF-1,3-Rx-(MGF)
04011099	WFDF-1.7-Rx-(AC)
04010632	WFN-2,4-Rx-(BDX01)
04010430	WFC-3,4-Rx-(ACC)
04010897	WF-1,7-Rx-(ODM)




**ЧЕХОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВОДОПОДГОТОВКИ ЁЛКА. КОРПУС 1465**

Артикул	Наименование
04010043	WSDF-2,5-Rx-(MIX A)
04010048	WSDF-2,5-Rx-(MIX C)
04010342	WS-4,0-Rx-(SC)
04010358	WST-4,0-Rx-(SC)
04011103	WFDF-1.5-Rx-(AC+MC)
04011081	WFDF-1,5-Rx-(MGF)
04011100	WFDF-2.0-Rx-(AC)
04010633	WFN-3,2-Rx-(BDX01)
04010431	WFC-4,0-Rx-(ACC)
04010898	WF-2,0-Rx-(ODM)